

Cuisinart™

CEK-40



FOLLETO INSTRUCTIVO

CUCHILLO ELECTRICO

Para su seguridad y disfrute continuo de este producto, lea siempre el folleto instructivo con cuidado antes de utilizarlo.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Cuando utilice un electrodoméstico, siempre se deben tomar ciertas precauciones básicas:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no coloque el mango del cuchillo en agua o en otro líquido. Si el mango o el cable se llegaran a caer dentro de un líquido, desconecte el cable del tomacorriente en forma inmediata. No trate de sacarlo del líquido.
3. Para prevenir posibles lesiones ocasionadas por accidentes, es necesaria la supervisión cercana cuando el electrodoméstico esté siendo utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Desconecte del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de armar o desarmar las partes y antes de limpiarlo.
5. Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos, cabello, ropa y otros utensilios lejos de la cuchilla durante su operación, para reducir el riesgo de daños a personas y / o daño al cuchillo.
6. No utilice ningún electrodoméstico que tenga el cable o el enchufe dañados o cuando el electrodoméstico esté en mal estado o cuando se haya dejado caer o esté dañado de cualquier manera, o que no esté funcionando apropiadamente. Regrese el electrodoméstico al Centro de Servicio de Cuisinart® más cercano para su revisión, reparación, o ajuste mecánico o eléctrico.
7. El uso de accesorios no autorizados por Cuisinart puede ocasionar fuego, choque eléctrico o riesgo de daño.
8. No lo utilice en el exterior o en cualquier otro lugar en donde el cable o el cuchillo puedan entrar en contacto con el agua mientras esté en uso.
9. Para prevenir la posibilidad de que el cuchillo sea halado en forma accidental del área de trabajo, lo que puede resultar en daño al cuchillo o lesión personal, no permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o del mostrador.
10. Para prevenir el daño al cable, ocasionar un posible incendio o peligro de electrocución, no deje el cable en contacto con superficies calientes, incluyendo una estufa o cocina.
11. No ponga a funcionar el cuchillo dentro del agua o bajo un chorro de agua.
12. Desconecte el cable del tomacorriente de la pared cuando introduzca, remueva o cambie las cuchillas.
13. Las cuchillas tienen filo. Manéjelas con cuidado. Siempre sostenga las cuchillas con la mano lejos del borde cortante. Siempre almacene las cuchillas con el borde cortante lejos de usted.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – SOLAMENTE PARA USO EN EL HOGAR

NOTA:

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Como un aspecto de seguridad, esta cuchilla calzará sólo de una manera en el tomacorriente polarizado. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, gírelo. Si aún así no calza, contacte a un electricista calificado. No intente omitir este aspecto de seguridad.

INSTRUCCIONES PARA EL DESEMPAQUE: IMPORTANTE, POR FAVOR LÉALAS

Este paquete contiene un Cuchillo Eléctrico Cuisinart® que incluye las siguientes partes:

- Mango del Cuchillo.
- Cuchilla para Trinchar.
- Cuchilla para el Pan.
- Base de Bloque de Madera para Carnicero.
- Manual de Instrucciones.

Para evitar cualquier lesión a usted mismo o daño al Cuchillo Eléctrico Cuisinart®, por favor siga estas instrucciones para el desempaque:

1. Coloque la caja de regalo que contiene su Cuchillo Eléctrico Cuisinart® en una superficie plana y firme antes de desempacarlo.
2. Retire el manual de instrucciones así como todo el material impreso adicional.
3. Luego, gire la caja sobre su lado y deslice la unidad entera hacia afuera, incluyendo los materiales de empaque.
4. Cuidadosamente retire el cable eléctrico de la cavidad en la parte exterior de la espuma plástica en que están insertas.
5. Levante el inserto de espuma plástica y retírelo del base de bloque de madera para carnicero.
6. Coloque la unidad en el mostrador o en la mesa y lea bien las instrucciones antes de utilizarlo.

NOTA: Recuerde devolver su tarjeta de garantía incluyendo toda la información solicitada. La tarjeta debe ser completada cuidadosamente

NOTA: Recuerde devolver su tarjeta de garantía incluyendo toda la información solicitada. La tarjeta debe ser completada cuidadosamente y en su totalidad.

UN AÑO DE GARANTÍA

¡ Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la Garantía:

1-. La garantía rige por doce meses a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, usted deberá presentar la factura de compra, la cuál debe estar dentro del período de garantía.

2-. La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo será revisado, cambiado y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.

3-. La garantía no tiene validez:

3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.

3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.

3.3-. Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.

3.4-. Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.

3.5-. Por desgaste normal de sus componentes por efectos de uso.

3.6-. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado. Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA DE SU COMPRA, SÓLO SE ACEPTAN RECLAMOS DE ARTÍCULOS CON LA FACTURA DEL ALMACÉN QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.